各部の名称



- バッテリー P.58
- メインヒューズ P.80
- ヒューズボックス P.79
- 前輪ブレーキリザーバータンク P.65
- 前輪ブレーキレバー
- スロットルグリップ P.70
- 冷却水リザーバータンク P.63
- 後輪ブレーキリザーバータンク P.65
- オイルフィルキャップ P.61
- オイルレベルゲージ P.61
- 後輪ブレーキペダル